



专 注 直 播 设 备

ST90

炫酷 DJ 打碟款

使 用 说 明 书

版本V1.0

温馨提示

感谢您购买森然产品，为了能够全面的了解产品，在使用前请仔细阅读本产品使用说明书。

关于本说明书

说明书版权属于深圳市超越自然多媒体有限公司所有

说明书提及的商标、字号等属于他们各自的权利所有者

说明书内容如同实际产品不一致，以实际产品为准

森然已经对本说明书进行了严格仔细的核对，但我们不能保证本说明书完全没有任何错误和疏漏，如果您对说明书的任何内容或条款存在不明或异议，或您在产品使用过程中，遇到任何问题，欢迎致电咨询 400-090-3609。

致谢！

产品介绍

森然 ST90 是一款可精调的高端数字键盘声卡，时尚潮流的智能灯光交互设计，便捷的一键操作，带给您更好的使用体验；支持 5V 麦克风、动圈麦克风和 48V 麦克风；双 OTG 无损音质，支持边直播边充电和直播连麦不掉线；兼容 PC 端双驱动控制面板调节，满足您各种音效和特效需求，给直播带来更多的乐趣和可玩性。

产品参数

供电方式：聚合物锂电池

电池容量：10000mAh/37Wh

充电电压电流：DC5V = 2A

充电时间：约 8H

性能指标

信噪比 (D/A):104dB

动态范围 (D/A):104dB

总谐波失真 + 噪声 (D/A): -93dB

信噪比 (A/D):100dB

动态范围 (A/D):100d

总谐波失真 + 噪声 (A/D): -91dB

产品清单

森然 ST90 声卡

X1

Type-C 数据线

X1

3.5mm 音频线

X2

安卓数字直播线

X1


使用说明书

X1

苹果数字直播线

X1

按键功能说明



1. 音效 (短按进行切换, 对应指示灯闪烁)

原声：适用于直播的聊天场景；
K 歌：适用于 K 歌的混响音效；
喊麦：混响极小，音色沉闷，适合喊麦用户；
电台：富有磁性的播音主持人声音色；
电音：自动音高修正电音模式；
自定义 1、2：通过电脑面板下载定制音效。

电话音：手机通话感音效，适用于场景录音；
机器人：短按切换到机器人变声音效模式；
男变女：短按切换到男变女变声音效模式；
娃娃音：短按切换到娃娃音变声音效模式；
女变男：短按切换到女变男变声音效模式；

按键功能说明

2. 电源键：长按 2s 开机 / 关机；

3. 功能开关

48V 开关：短按开启 48V 话筒电源开关；

蓝牙：短按打开蓝牙指示白灯闪烁，连接成功后指示灯转为蓝灯常亮；

降噪：打开滤除环境噪声，长按开关降噪，短按三档降噪循环调节；

闪避：短按开启闪避后，话筒声音输入时，背景音乐音量自动降低；

动圈：接入麦克风音量过小时，可以打开此开关额外增益音量，可配合话筒旋钮使用；（只作用于 48V1 / 动圈接口）

消原音：伴奏通道音乐播放原唱时，打开此开关可以将原唱音乐消除人声作为伴奏使用；

8 个固定特效 + 3 个云自定义特效（自定义 1、2、3，可通过森然电脑控制面板下载使用）。

4. 功能指示灯

电量：灯强指示灯在声卡充电时为充电进度指示灯四格电量，每两个灯为一格电量，灯色从左至右由红转蓝；

话筒：调节话筒音量时灯光跟随，确认音量后灯圈恢复渐变多彩呼吸灯；

蓝牙：开启时白灯闪烁，配对成功红转为蓝灯常亮；

48V/ 动圈 /5V/ 耳麦：话筒插入，相应的指示灯红灯亮起；

高音：调节高音音量时，推子灯光跟随；

中音：调节中音音量时，推子灯光跟随；

低音：调节低音音量时，推子灯光跟随。

按键功能说明

5. 音量音效调节

话筒 1：调节 1 号 48V/ 动圈话筒输入音量大小；

话筒 2：调节 2 号 48V/5V/ 耳麦话筒输入音量大小；

监听：调节耳机 1/ 耳机 2/ 音箱 / 耳麦 / 输出音量大小；

伴奏 / 乐器：调节伴奏 / 乐器输入音量大小；

电音：调节 12 种电音基调（需在电音模式下才生效）；

混响：调节话筒 12 档混响音量大小（需要在有混响的音效模式下才生效）；

高音：调节话筒高频音量大小；

中音：调节话筒中音频量大小；

低音：调节话筒低频音量大小；


暂停：短按暂停正在播放的气氛特效音，再次按下可继续播放；

内放：短按开关内放，连接电脑伴奏时需打开内放，直播连麦时关闭内放；

灯强（电量）：调节声卡整体灯光强度大小（显示声卡当前电量情况）；

直播：调节声卡传输到模拟/数字直播手机的录音音量大小。

接口说明



48V/乐器接口 - - - - - 连接48V麦克风/乐器输入

充电/电脑 - - - - - 连接电脑/声卡充电

直播1、2 - - - - - 手机模拟直播接口

安卓 - - - - - 连接安卓手机直播(森然OTG数字直播线)

苹果 - - - - - 连接苹果手机直播(森然OTG数字直播线)


48V1/动圈 - - - - - 48V麦克风/动圈麦克风输入接口

伴奏 - - - - - 伴奏输入接口

耳麦 - - - - - 耳麦接口

5V话筒 - - - - - 5V麦克风输入接口

接口说明



音箱 - - - 音箱输出接口

耳机 - - - 监听耳机输出接口

耳机 - - - 监听耳机输出接口

常见问题排除

- 设备开启后电量指示灯不亮
 - 1、确定设备是否有足够电量，可尝试对设备进行充电后再试。
- 使用耳麦时有噪声或没声音
 - 1、请尝试重新拔插耳麦或插入耳麦再开机；
 - 2、通过监听指示灯看是否声卡已经识别到耳机。
- 直播时听到有噪声
 - 1、检查耳麦和麦克风是否完全插入，插入成功声卡上的话筒指示灯会亮起；
 - 2、直播软件是否自带耳返功能，如果有需要关闭后进行使用，或者将直播手机音量调到最小。
- 播放音乐无声音
 - 1、检查设备通过蓝牙连接或音频线连接是否与伴奏手机连接成功，连接成功声卡上的伴奏指示灯会亮起；
 - 2、检查耳机或耳麦是否正确连接设备接口，连接成功声卡上的耳机指示灯会亮起；
 - 3、检查手机是否正常放音，可以先退出再打开播放软件，看其是否恢复正常；
 - 4、检查设备的监听音量是否调到最小，此时可调节设备的监听音量看其是否恢复正常；
 - 5、检查手机音量是否调到最小，此时可调节手机音量或设备伴奏音量看其是否恢复正常。
- 无法监听到话筒的声音
 - 1、检查话筒是否连接上声卡，连接成功声卡上话筒指示灯是否亮起；
 - 2、检查话筒音量或监听音量是否调小，此时可调节相应音量看其是否恢复正常。
- 使用 48V 麦克风无声
 - 1、使用 48V 大振膜麦克风时，需使用平衡卡农线进行连接，普通麦克风线连接无法正常使用，平衡卡农线和普通卡农线外观无法区分，如不知哪里购买可以联系旗舰店进行购买。
- 安卓 OTG 直播没反应
 - 1、确定您的安卓手机是否支持 OTG 功能，如手机带 OTG 功能还无法使用时请通过手机设置打开 OTG 开关即可正常使用。

常见问题排除

- 开直播的时候，自己耳返有重音，粉丝听着正常无重音?
 - 1、这种情况是直播软件自带人声耳返（监听）需要通过直播平台设置上关闭，属于直播平台功能，如果无法关闭可以将直播手机音量调小即可。
- 使用K歌软件时，录制到的人声跟麦克风唱歌时听到的人声音效不一致
 - 1、如果使用了麦克风音效录歌时，请在歌曲后期调试界面将K歌软件的音效选成“录音棚”或者“原声”，这样避免了麦克风音效和软件音效重叠混合。
- 手机端直播，观众能听到主播麦克风音效，但听不到主播伴奏接口的音乐
 - 1、检查设备通过蓝牙连接或音频线连接是否都与伴奏手机连接成功，连接成功声卡上的伴奏指示灯会亮起。
- 使用电脑直播时，本人听不到电脑放的音乐
 - 1、声卡连接电脑后，请先打开音乐播放器，点击设置 - 音效设置 - 音频输出，选择“Seeknature ST90”通道，点击确定，播放歌曲即可。
- 在电脑端直播时，群聊或者直播软件里，观众听不到电脑伴奏音乐
 - 1、请确认控制面板的“混音”开关是否开启；
 - 2、音乐播放器、群聊、直播软件的音频播放通道是否设置正确；
 - 3、检查群聊软件或者直播软件的“播放伴奏”按钮是否打开，功能名称是否切换成“伴奏中”。
- 在电脑的K歌软件上使用时，无法录到麦克风声音
 - 1、请先确认电脑桌面右下角的小喇叭图标的默认播放和录制设备都是：“Seeknature ST90”；
 - 2、请打开K歌软件的设置音视频设置将K歌软件的录音设备和播放设备都是选择“Seeknature ST90”后尝试录歌。

警告

1. 请注意家中的孩童。成人应监督孩童行为，直到他有能力遵循必要的安全指示操作本设备。
2. 避免强烈的碰撞。（请勿摔落！）
3. 充电时请勿将过多的电器与本产品共用一个插座。在使用延长线时，请特别注意您连接在延长线上的所有设备，其总功率绝对不可超过延长线所能承受的功率。电流的超载会导致导线发热并溶解包覆电线的绝缘物质。
4. 请勿将盛有水的容器（如花瓶）或饮料放于设备上，盛有杀虫剂、香水、酒精、指甲油或喷雾剂的容器也不要放置在设备上。液体侵蚀设备会造成故障、短路或错误操作。请使用柔软的干布擦拭溅到设备上的液体。
5. 请勿将本机曝晒在日光直射处，或是放置于高热或通风不良等极端的温度下。此外，请勿让灯光设备的光源太过靠近本机（例如钢琴立灯），或让强烈的投射灯长期照射本机同一个位置。过热可能会导致本机变形或褪色。
6. 请小心使用本机的按键、旋钮或是其它控制装置与各类接口、连接器。用力过度可能会造成故障或损害。
7. 当连接或是移除各种连接线时，请拿取连接头，切勿拉扯连接导线。以避免导致短路或是伤害连接线与装置本身。
8. 在正常使用状况下，机体会产生些轻微的热度，此为正常状况。

附表

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (IV))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板组件	X	O	O	O	O	O
外壳及附件	X	O	O	O	O	O

本表格依据SJ/T11364的规定编制。
O :表示该有毒物质在该部件所有均质材料中的含量在GB/T26572规定的限量要求以下。
X :表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。表中标记"X"的部件，皆因全球技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代。
印刷电路板组件*:包括印刷电路板及其零部件，电子元器件等根据产品型号不同，您所购买的产品可能不会含有以上所有部件

印制电路板组件*:包括印刷电路板及其零部件，电子元器件等根据产品型号不同，您所购买的产品可能不会含有以上所有部件

在中华人民共和国境内销售的电子信息产品必须标识此标志，标志内的数字代表在正常的使用状态下的产品环境使用期限。



在中华人民共和国境内销售的电子信息产品必须标识此标志，标志内的数字代表在正常的使用状态下的产品环境使用期限。

注意事项

1. 注意防水、防尘、防震、防摔、防火；
2. 产品在不使用时，请关闭电源并存放在干燥通风的地方；
3. 请使用产品配对的原装音频线和充电线；
4. 给产品充电前，请注意电源适配器的电压和电流是否在额度范围内；
5. 定期给产品充电，避免电压过放，对电池性能产生永久损伤；当电池电量充满时请停止对电池充电，避免电池过充；
6. 不得擅自拆卸和改装，由此产生的任何产品功能和安全问题由客户自身承担；
7. 产品内置锂电子电池，电池成分会因周围的温度产生变化；请勿在温度过低和温度过高的环境下使用，否则会对电池产生永久性损坏。

特别声明

本手册中的内容修改恕不另行通知，且不涵括未来法规的异动范围；具体功能配置以实际产品配置为准。本守则中的所有声明、信息和建议都是真实可信的，但并不带有任何种类的明示或暗示保证。用户需对齐所有产品的应用负全部责任。附带产品的软件可在网下载。



1. 请勿用 3.5mm 模拟接口边直播边使用本产品给直播手机充电，否则会有电流声问题，这是错误的操作方式。
2. 请勿将 5V 话筒插到 48V 话筒接口，存在损坏话筒的风险！

产品保修卡及三包凭证

用户信息 (用户填写)	姓名：	联系电话：
	地址：	
产品信息 (用户填写)	产品名称：	产品型号：
	产品SN码：	
	问题描述：	
售后信息 (售后填写)	维修记录：	
	处理方法：	
	备注信息：	

一. 购买森然产品请仔细阅读以下条例, 确保产品得到有效保障

1. 用户自购买之日起, 如上表所示日期内产品存在质量或性能问题, 出具产品购买凭证可享受免费维修服务;
2. 本服务仅限于产品主体, 其余附件如包装、线材、使用说明书等不在服范围内, 应在接收产品时当场检验并对不符提出异议;
3. 反修前, 请填写保修卡的相关信息, 且自行备份数据, 我司售后部门一律不予以数据备份工作, 如发生数据丢失后果自行承担;
4. 我司不承担经销商对用户提供超出保修服务条例以外的承诺;

产品保修卡及三包凭证

序号	产品类型	免费保修时长
1	声卡类	1 年
2	耳机类	3 个月
3	麦克风类	1 年
4	音箱类	1 年
5	产品配件	3 个月

二. 下列情况不在本产品的保修服务范围之内

1. 不能出示原产品有效的保修凭证和购采凭证，产品超出所规定的保修期限；
2. 未按产品使用说明书操作导致产品的故障或损坏；
3. 未经许可擅自拆装或非我司官方授权服务机构及其人员修理、拆卸、添加更换元器件等；
4. 产品序列号标签涂改、替换、撕毁等，但磨损除外；
5. 意外因素或人为导致产品损坏，如输入不合适电压、高温、进水、机械破环、摔坏、产品氧化以及外力、自然因等不可抗力引发的产品性能故障与损坏；
6. 运输过程中导致产品硬件的损坏、磨损或间接的导致软件的故障；
7. 擅自改动本身固有设置文件或病毒破坏导致产品故障；
8. 此凭证仅作为提供产品保修的依据，不具备其他法律效应，凭证涂改无效，维修记录以授权服务机构维修凭证为准。

制 造 商：深圳市超越自然多媒体有限公司

服务电话：400-090-3609

森然官网：www.sknature.com

公司地址：深圳市南山区国际创新谷 8 栋 A 座 22 楼