


WH10




森然无线监听耳机
使用说明书
OPERATING INSTRUCTION

接收端




*关机状态充电完成时红灯熄灭，开机状态充电完成时红灯熄灭蓝灯常亮；首次配对后下次开机自动配对，配对成功指示灯蓝灯常亮。

发射端(选配)




连接方式



*推荐使用森然品牌声卡，使用效果更佳！

配对



耳机接收端

发射端


*对码模式：

- 1) 发射端开机后, 长按“对码”进入配对模式；
- 2) 耳机开机后, 长按“”进入配对模式；
- 3) 发射端与耳机开机默认为配对成功模式；

注:一个发射端可配对多个耳机；


为避免无线相互干扰, 使用延长线时与声卡保持合适距离, 请勿将发射器置于声卡上。

安全充电



Micro USB正确的插入充电方式。

Correct Micro USB chaging insertion method.



Micro USB错误的插入充电方式，会引起短路烧机风险。

Wrong Micro USB charging insertion method might cause the risk of short-circuit burning.



为确保耳机的使用寿命,建议使用随机附赠的官方充电线。

Please use the included charging cable to maximize service life of product.

产品保修卡

用户填写

用户信息

用户名：_____

用户填写：_____

用户地址：_____

产品信息

产品名称：_____

产品型号：_____

产品SN码：_____

故障描述：_____

返厂清单：_____

售后填写

售后信息

维修记录：_____

处理方式：_____

备注信息：_____

产品的标准保修期因形态和定位的不同存在差异，详情请参照下表：

序号	产品类型	产品类型
1	声卡类	1年
2	耳机类	3个月
3	麦克风类	1年
4	音箱类	1年
5	产品配件	3个月

自消费者购买产品收货之日期算起，如上表所示日期内产品存在质量或性能问题，出具产品购买凭证，可享受有限免费保修服务，但是在产品维修过程中，应消费者要求或产品维修的必要性，需要更换配件，则更换的新配件需支付费用。
特别说明：

- ①本服务范围仅限于主机，包装、线材、说明书等附件均不在维修支持服务范围之内；
- ②不可自行维修和拆卸以及个人使用不当的人为损坏，否则售后不予以保修，或者收费维修；
- ③购买时间超出维修期的收费维修；
- ④产品及随附物料的齐备和外观完好不属于保证范围，应在接收产品时当场检验并对不符提出议；
- ⑤返修前，请填写保修卡的相关信息，且自行备份数据，我司售后部门一律不予以数据备份工作，如发生数据丢失后果自行承担；
- ⑥经销商向您作出的非森然官方保证的其他承诺，森然不承担任何责任。

服务要求

申请产品保修服务的用户需按森然官方的要求填写相关产品信息资料，经森然维修工程师检测产品性能故障后，方能予以保修。对于申请更换为良品的产品需满足如下要求：

- ①包装完好；②配件齐全；③主产品无刮痕；④如包装和配件有损坏、丢失则按照当前森然售后出具的产品配件明细表进行收费。

软件服务

森然相关产品可以在森然官方网站<http://www.sknature.com>免费下载最新的固件升级程序及最新产品驱动。

安全信息

- ①在使用和操作设备前,请阅读并遵守下面的注意事项,以确保设备性能最佳,并避免出现危险或非法情况。
- ②为了防止可能的听力损伤,请勿长时间使用高音量。
- ③为避免无线电波的干扰,设备使用时请与植入式医疗设备或个人医用设备(如起搏器、植入耳蜗、助听器等)保持至少15厘米的距离,并向其制造商咨询本设备的限制条件。
- ④请在温度0°C~35°C范围内使用本设备,并在温度-20~ + 45°C范围内存放设备及具配件,当环境温度过高或过低时,可能会引起设备故障。
- ⑤请勿在温度过高(如热源、裸的火源)或过低区域放置设备及其配件,否则可能导致设备故障、着火或爆炸。
- ⑥请勿拆解、跌落、撞击、挤压或改装电池。禁止插入异物、穿刺电池。禁止将电池浸入水或其它液体中。禁止将电池置于高温环境中,以免引起电池内部短路和过热、漏液、起火或爆炸。
- ⑦请勿擅自拆卸、改装设备(含更换内置电池)及配件,否则该设备及配件将不在本公司保修范围之内,设备发生故障时请联系森然客服。
- ⑧请按当地规定处理本设备、电池及其它附件,不可将它们作为生活垃圾处理。若电池处置不当可能会导致电池爆炸。
- ⑨因个体差异原因,如佩时感到皮肤不适,请停止佩戴并咨询医生。

特别声明

本手册中的内容修改恕不另行通知且不涵括未来法规的异动范围;具体功能配置以实际产品配置为准本守则中的所有声明信息和建议都是真实可信的,但并不带有任何种类的明示或暗示保证。用户需对齐所有产品的应用负全部责任附带产品的软件可在网下载。



耳机 / 发射器无法开关机?

(因长时间未充电,会进入低电量保护状态,属正常现象),可尝试以下方法:

- 1、连接Micro USB线,充电30min以上,然后进行正常开机使用;
- 2、长按开关键约 12s , 进入自行复位模式 , 此时重新启动使用。

附表

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板组件	X	○	○	○	○	○
外壳及附件	X	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○：表示该有毒物质在该部件所有均质材料中的含量在GB/T26572规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求表中标记" X "的部件，皆因全球技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代。印刷电路板组件*：包括印刷电路板及其零部件，电子元器件等根据产品型号不同，您所购买的产品可能不会含有以上所有部件。

 在中华人民共和国境内销售的电子信息产品必须标识此标志，
标志内的数字代表在正常的使用状态下的产品环境使用期限。

公司：深圳市超越自然多媒体有限公司

网址：www.sknature.com

电话：400-090-3609转2号线

地址：深圳市南山区国际创新谷8栋A座22层



关注公众号了解更多